# Quick start guide



# NVIP-4SD-6510/3/F



# **CAUTIONS AND WARNINGS**

#### THE PRODUCT MEETS THE REQUIREMENTS CONTAINED IN THE FOLLOWING DIRECTIVES:

**DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014** on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility (OJ L 96, 29.3.2014, p. 79–106, with changes).



**DIRECTIVE 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012** on waste electrical and electronic equipment WEEE) (OJ L 197, 24.7.2012, p. 38–71, with changes).



**DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011** on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (OJ L 174, 1.7.2011, p. 88–110, with changes).

**COMMISION DELEGATED DIRECTIVE (EU) 2015/863 of 31 March 2015** amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

**DIRECTIVE (EU) 2017/2102 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 November 2017** amending Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

#### Exclusion of liability in the event of damage to data contained on disks or other devices or media:

The manufacturer is not liable in the event of damage or loss of data contained on disks or other devices or carriers during the operation of the Product.

# Obligation to consult the Manufacturer before performing any action not provided for in the instruction manual or other documents:

Before performing an action that is not provided for a given Product in the user manual, other documents attached to the Product or does not result from the normal purpose of the Product, it is necessary, under pain of exclusion of the Manufacturer's liability for the consequences of such action, to contact the Manufacturer.



Pictures in this publication showing camera views can be simulations. Actual camera images may vary depending on the type, model, settings, observation area, or environmental conditions.

# SAFETY REQUIREMENTS

Before using the device, read the instruction manual in order to ensure proper and safe operation of the device. Failure to comply with the instructions may lead to damage to the device and/or safety violations.



The user may not repair the device himself. Repairs and maintenance of the device may only be performed by qualified service personnel.



The device, which is an element of a professional CCTV system used for supervision and control, is not intended for self-assembly in households by persons without specialist knowledge.

- 1. Please read this manual carefully before installation and operation;
- 2. Please keep this manual for the lifespan of the device in case referring to the contents of this manual is necessary;
- 3. It is necessary to comply with the safety requirements described in the manual, as they have a direct impact on the safety of users and the durability and reliability of the device;
- 4. All activities performed by installers and users must be carried out as described in the manual;
- 5. The device should be disconnected from power sources during maintenance procedures;
- 6. It is not allowed to use any additional devices, components or accessories not provided for and not recommended by the manufacturer;
- 7. Do not install this device in places where proper ventilation cannot be provided (e.g. closed cabinets, etc.), as this may cause heat build-up and may result in damage;
- 8. Do not place the device on unstable surfaces. Installation must be carried out by qualified personnel with appropriate permissions in accordance with the recommendations provided in this manual;
- 9. The device may be powered only from sources with parameters compliant with those indicated by the manufacturer in the technical data;

As the product is constantly improved and optimised, some of its parameters and functions may have changed from those described in this manual. If in doubt, please refer to the user manual at **www.novuscctv.com** 

The user manual located at www.novuscctv.com is always the most up-to-date version.

# FOREWORD INFORMATION

#### **1. TECHNICAL SPECIFICATION**

Image			
Image Sensor	4 MPX CMOS sensor 1/2.7" SmartSens		
	0.02 lx/F1.6 - color mode,		
Min. Illumination	0.004 lx/F1.6 - B/W mode,		
S/N Patio			
S/N Ratio	> 52 UB (AGC 011)		
	auto/manual: 1/25 S ~ 1/25000 S		
Wide Dynamic Range (WDR)	yes		
Digital Noise Reduction (DNR)	3D		
Highlight Compensation (HLC)	yes		
Back Light Compensation (BLC)	yes		
Reduction of image flicker (Antiflicker)	yes		
Digital zoom	8x		
Lens			
Optical Zoom	3х		
Lens Type	motorized, auto-iris function, f=3.18 ~ 7.42 mm/F1.6 ~ F2.7		
Auto-focus	zoom trigger, day/night mode trigger, manual trigger		
DORI			
DORI (Detection, Observation,	for f = 3.18mm - D: 62.8m, O: 24.9m, R: 12.56m, I: 6.28m		
Recognition, Identification)	for f = 7.42mm - D: 148.4m, O: 58.89m, R: 29.68m, I: 14.84m		
Day/Night			
Switching Type	mechanical IR cut filter		
Switching Mode	auto, manual, time		
Switching Level Adjustment	yes		
Switching Delay	10 ~ 360 s		
Network			
Stream Resolution	2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)		
Frame Rate	30 fps for each resolution		
Multistreaming Mode	number of streams: 3 (main stream, sub stream, third stream)		
Video/Audio Compression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG/G.711		
Number of Simultaneous Connections	max. 7		
Bitrate	for H.264 : 128 kbps - 8192 kbps for H.265 : 64 kbps - 7168 kbps		
Network Protocols Support	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP, SSL/TLS, HTML5, RTMP		
Camera Configuration	from Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari browser languages: Polish, English, and others		
Compatible Software	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000		
Mobile applications	ipGO 6 (iPhone, Android)		

# FOREWORD INFORMATION

eng

PTZ					
Preset Commands	360 including 21 special (function) presets				
Tours	8 (up to 16 presets per tour)				
Tilt/Pan Range	15° ~ 90°/0° ~ 355°				
Pan/Tilt Speed	up to 80°/s (proportional to zoom)				
Preset Speed	up to 80°/s				
Video Analytics					
Functions	auto tracking linked to Video Content Analysis (VCA) functions, tamper, line cross, zone entrance, zone exit, face detection, scene change, video blurred, video color cast, objects distinguishing, intrusion detection				
Other functions					
Security	video encryption, configuration encryption, IEEE 802.1X support, HTTPS support, MAC/IP address filtering, force change of default password				
Privacy Zones	8 video mask type: single color				
Motion Detection	yes				
Image Processing	sharpening, vertical flip, horizontal flip				
Prealarm/Postalarm	up to 6 s/up to 120 s				
System Reaction to Alarm Events	e-mail with attachment, saving file on FTP server, saving file on SD card, alarm output activation, object tracking				
Restoring default settings via web browser, using reset button, via NMS IPTool software					
IR LED					
LED Number	4				
Range	20 m				
Smart IR	yes (hardware support)				
Interfaces					
Audio Input/Output	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) built-in microphone				
Alarm Input/Output	1 (NO/NC)/1 relay type (max. 12VDC/300mA)				
Network Interface	1 x Ethernet - RJ-45 interface, 10/100 Mbit/s				
Memory Card Slot	microSD - capacity up to 256GB				
Installation parameters					
Dimensions (mm)	116 (Ф) x 82 (Н)				
Weight	0.5 kg				
Degree of Protection	IP 67 (details in the user's manual on page 8)				
Enclosure	vandalproof, IK10 impact rating, aluminium, white, poly-carbonate bubble				
Power Supply	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Class 3)				
Surge protection	TVS 6000 V				
Power Consumption	5 W, 12 W (IR illuminator on)				
Operating Temperature	-30°C ~ 60°C				
Cold start temperature	-20°C				
Humidity	max. 90%, relative (non-condensing)				

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# FOREWORD INFORMATION

#### 1.1. Camera dimensions



eng

#### **1.2.** Package contents

After you open the package make sure that the following elements are inside:

- IP camera
- Accessories bag
- Quick start guide

If any of this elements has been damaged during transport, pack all the elements back into the original box and contact your supplier for further assistance.

### 2.START-UP AND INITIAL CONFIGURATION

Before starting the device familiarize yourself with the description and the role of particular inputs, outputs and adjusting elements that the device is equipped with.

#### **2.1.** Description of connectors

- 1. 100 Mbps Ethernet port
- 2. Audio output
- 3. Audio input
- 4. Alarm inputs/outputs
- 5. Camera power connection



No	Connector type	Function	Description
1	RJ45 socket	Port Ethernet	100Mbps Ethernet connector
2	3.5mm Jack socket socket designation: "HP"	Audio line out	For connecting external audio devices
3	3.5mm Jack socket socket designation: "MIC"	Audio line in	For connecting external audio devices
		1. Alarm output COM	Alarm output, NO (relay,
4	ARK type screw terminal block	2. Alarm output OUT	12VDC/24VAC 0.3A max)
4		3. Alarm input GND	Alarm input, configurable: NC or
		4. Alarm input INPUT	closing contact no. 3 and no. 4
5	2.5/5.5 socket socket designation: "POWER"	Power connector	Power supply, 12VDC

7

#### 2.2. Power supply connection

The camera can be powered from AC or DC power supplies available on the market, provided that it meets the technical requirements of the camera. The power supply must provide a stabilized DC voltage of 12V, must allow for the consumption of at least 20W of power, and must have a DC 2.5/5.5 cylindrical power plug with the correct polarity of the contacts:



It is also possible to power the camera via the RJ45 network socket, using PoE + technology (IEEE 802.3af, Class 3).

#### Caution!

Do not use power supplies and POE adapters that do not comply with the IEEE 802.3af standard, the so-called "passive POE" power supplies. Damage resulting from the use of an unsuitable adapter is not covered by the warranty!

#### 2.3. Protection against water ingress

The declared degree of protection applies only to camera housing (provided that all doors or covers - if any - are properly closed and secured) and the place, where the connecting cable enters the housing.



This means that the connection cable, including sockets, connectors, switches, buttons, and other elements on this cable, as well as other camera equipment/construction elements (such as hoods, brackets, supports, etc.), are not waterproof. It is the responsibility of the person installing the camera to protect the elements that require it (and in any case the connection cable) against moisture.

The manufacturer is not responsible for any damages or camera malfunctions resulting from failure to comply with the above obligation, which also means that they are not covered by the warranty repairs.

The RJ-45 socket cover included in the camera accessories (depending on the version/model) is not a water protection element. Its purpose is to prevent accidental disconnections by mechanically stabilizing the network plug in the RJ-45 socket.

eng

#### 2.4. Mounting of the camera

To mount the camera, follow the procedure below:

1. Stick the mounting template to the surface where the camera is to be mounted and drill holes for the mounting screws and cable in the marked locations.



The template has an arrow indicating the center of the horizontal rotation range (pan). When gluing the template, make sure that the arrow is pointing in a direction that provides an appropriate field of observation and allows for orientation in the observed space.

- 2. Loosen the screw that locks the camera mounting base, remove the base and screw it into the prepared location.
- 3. Place the camera on the base and turn it counterclockwise to lock it to the base. Tighten the locking screw.







#### 2.5. Starting the camera

To start the camera, connect the Ethernet cable to the RJ45 network socket of the IP camera, and the other end to the network switch.

The recommended method of starting and configuring the camera is to connect it to a PC or laptop in a dedicated network switch to which there are no other devices connected. In the case of power supply from an external power supply, you can use any network switch, or connect the network cable directly to the computer. For network configuration data (IP address, gateway, netmask etc.), please contact the administrator of the network in which the device is to work.

- IP camera POE switch Power and data transmission Data transmission
- Connection using a PoE network switch

• Connection using an external AC adapter and non-PoE network switch



• Connection using the camera's external AC adapter and direct connection to a computer



#### **Caution!**

In order to provide protection against voltage surges/lightning strikes, usage of appropriate surge protectors is advised. Any damages resulting from surges are not eligible for service repairs.

#### 2.6. Initial configuration via the web browser

The default network settings for Novus IP cameras are :

- 1. IP address= **192.168.1.200**
- 2. Network mask 255.255.255.0
- 3. Gateway 192.168.1.1
- 4. User name root
- 5. Password pass

Knowing the camera's IP address you need to appropriately set PC IP address, so the two devices can operate in one network subnet (e.g. for IP 192.168.1.1, appropriate address for the camera ranges from 192.168.1.2 to 192.168.1.254, for example 192.168.1.60). It is not allowed to set the same addresses for camera and PC computer

You can either set a network configuration (IP address, gateway, net mask, etc.) of NOVUS IP camera yourself or select DHCP mode (DHCP server is required in this method in target network) by using web browser or by NMS software. When you use DHCP server check IP address lease and its linking with camera MAC address to avoid changing or losing IP address during device operation or network/DHCP server breakdown. You have to remember to use a new camera IP address after changing network parameters.

After network setting configuration has been done, the camera can be connected to a target network.

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

#### 2.7. Security recommendations for network architecture and configuration

#### **Caution!**

Below are shown security recommendations for network architecture and configuration of CCTV systems that are connected to the Internet to reduce the risk of unauthorized interference with the system by a third party.

- eng
- 1. Absolutely change the default passwords and user names (if the device gives this possibility) of all applied network devices (recorders, cameras, routers, network switches, etc.) to the severely complexity password. Use lowercase and uppercase letters, numbers, and special characters if there is such possibility.
- 2. Depending on the available functionality in the order to restrict access to the used network devices at the administrator account level, it is recommended to configure the users accounts accordingly.
- 3. Do not use DMZ function (Demilitarized zone) in your router. Using that function you open the access to recorder system from the Internet on all ports, which gives possibility for an unauthorized interference with the system.

Instead of DMZ use port forwarding redirect only the ports which are necessary for the performance of the connection (detailed information about ports of communication in different models of recorders, cameras, etc. can be found in the operating instructions).

- 4. Use routers with firewall function and make sure it is enabled and properly configured.
- 5. It is recommended to change the default network communication port numbers of used devices if there is such possibility.
- 6. If used network devices has a UPnP feature and it is not used, turn it off.
- 7. If used network devices has a P2P feature and it is not used, turn it off.
- 8. If used network devices support HTTPS protocol for connection, it is recommended to use it.
- 9. If used network devices support IP filtering for authorized connections function, it is recommended to use it.
- 10. If used recorder has two network interfaces it is recommended to use both of them to physically separate network for cameras and network for Internet connection. The only device in the system, accessible from Internet will be recorder there will be no physically access directly to any camera.

# NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROWSER

#### **3. NETWORK CONNECTION UTILIZING WEB BROSWER**

#### **3.1. Recommended PC specification for web browser connections**

To display smooth video at full resolution at 30fps, user's PC configuration should meet the following minimum requirements:.

#### 1. OS Windows 10/11

- 2. CPU Intel as required by the operating system
- 3. RAM memory as required by the operating system
- 4. Graphic card NVIDIA GeForce 1GB RAM or equivalent
- 5. Installed web browser
- 6. Network card 100/1000 Mb/s

#### 3.2. Connection with camera via web browser

Enter the IP address of the camera in the address bar of the web browser. After connecting, a window with a privacy statement will be displayed, which must be accepted by selecting the checkbox and pressing the "Read" button. Then the camera will display the activation window where the administrator password (and the password for the ONVIF account) must be defined. After completing these steps, a login screen will be displayed in which user must enter the name of the administrator account (**root** by default) and the set password. After logging in, a window with security questions will be displayed, allowing to regain access to the camera if user forget the administrator password, without having to reset the device.

If the browser asks for it, install the **NetAIIPCamera** plug-in, which is necessary for the proper operation of the camera menu. The lack of the correct add-on is indicated by the following message:

The plugin is not installed or the version needs to be updated, please click Here to download and install. Before installation, please close your browser.

Click on the "Here" link to start downloading the add-on, then use your browser dialog to install it.

Do you want to run or save NetAIIPCamera.exe from 192.168.41.207?				×
🕐 This type of file could harm your computer.	Run	Save	•	Cancel

In the window, click the Run button, and then follow the instructions of the installer.



When using a browser that uses the HTML5 protocol (like Firefox, Chrome, Opera, Safari) there is no need to install any add-ons and after logging in, the image will be displayed in the live preview window.

# WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

#### 4. WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

#### 4.1. The remote preview interface

The view below shows the remote view window displayed in Internet Explorer with the "NetAIIPCamera" add-on installed. When connecting to the camera from browsers that use HTML5, some menu items and/or options may be unavailable or limited. This is not a defect, but results from the specificity of the HTML5 standard.



- 1. Selection of the stream to be displayed in the preview window and set the buffer size of the camera.
- 2. Camera operation mode selection and configuration buttons:
  - Live enables the live stream preview
  - Config displays the camera configuration panel
  - Data Record displays the face search panel (the function is active only with SD card installed)
  - Search displays the panel for searching and playing back recordings from the memory card
  - Logout logs out of the camera
- 3. Alarm event icons display panel:



From left to right: memory card recording indicator, color change, image blur, scene change, intrusion, leaving the area, entering the area, crossing the line, face recognition, alarm input, motion detection.

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

**i**)

# WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

4. Image adjusting buttons:



From left to right: original size, original aspect ratio, automatic window fit, full screen.

5. Live view window.

Double-clicking the left mouse button on the preview window turns the display of the image on and off in full screen.

6. Buttons for controlling camera functions:



From left to right: enables/disables live view, turns on two-way audio, turns on audio monitoring, takes a photo, enables/disables recording, enables the 3D PTZ control, digital zoom buttons, enables/ disables the PTZ panel, enables/disables the panel displaying photos of recognized faces with details (provided the recognized face is in the database), enables/disables the display of image analysis lines

7. PTZ panel functions



All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# WEB INTERFACE - WORKING WITH THE CAMERA

#### Preset list options:

P	۲	
Preset1	日 🌾 🗇	^
Preset2		
Preset3		
Preset4		
Preset5		
Preset6		
Preset7		
Preset8		- v

#### Cruise list options:

All available presets are displayed in the preset list. Saved (occupied) presets are shown in bold. There are icons for each preset to manage:

- saves the current position of the camera PTZ dome as a preset.
  If there is already a preset stored in the selected position, it will be overwritten.
- calls up the selected preset
- $\overline{\mathbf{m}}$  removes the selected preset

P 🙆	A
	p
Patrol1	S
Patrol2	•
Patrol3	L
Patrol4	
Patrol5	
Patrol6	
Patrol7	
Patrol8	

All available cruises are displayed in the cruise list. Saved (occupied) patrols are shown in bold. After selecting the selected cruise (if it is set), the control buttons will be activated:



stop cruise

eng

# **SD CARD INSTALLATION**

#### **5. SD CARD INSTALLATION**

In order to install the card:

- Turn off the power of the camera
- Unscrew the screws securing the memory card slot and the reset button cover.
- Install the SD card in the appropriate slot (indicated by the arrow in the figure below)
- Attach the cover paying attention to the correct position of the gasket
- Turn on the camera
- Check if the card is installed correctly by verifying its size in the tab "Settings -> System -> SD card".



### **RESTORING FACTORY DEFAULTS**

#### 6. RESTORING FACTORY DEFAULTS

#### 6.1. Software factory reset

Resetting the camera to factory settings restores the camera settings to the factory settings. If you check the selected "Keep" option, you can keep the network settings, security configuration or image configuration unchanged. The option to restore factory settings is in the tab "Config -> Maintenance -> Backup and Restore".

#### 6.2. Software factory reset using the NMSiptool

Using NMSiptool, the user can restore factory settings. This is done by selecting a camera from the list, clicking on the factory reset icon and confirming it in the dialog box. Then, within 30 seconds of confirming, power off and reconnect the camera.

NMS IP Tool 4.0								– 🗆 X
≡ NMS	IP tool						Login <u>root</u> Pa	ssword 🚥 💿 🗸 Default authorization
🗌 Model	Name	IP address	Subnet mask	MAC address	Firmware			Events
NVIP-2V-	501/F NOVUS IP CAM 5402M NOVUS IP CAM	ERA 192.168.1.200 ERA 192.168.1.200	255255.00 255255.255.0	11-22-33-44-55-66	5.0.1 4.3.0	0	Model NVIP-2VE-6402M MAC address 00-11-22-33-44-55 IP address 192-168.1.200 Subnet mask 255-255.255.0 Gateway Firmware 4.3.0 Screen preview Authorization error	09:00:15 Changed searching frequency to 10s.
C. A								

#### 6.3. Hardware factory reset

In order to restore factory settings of the camera by hardware, please follow the instructions:

- Unscrew the screws securing the memory card slot and the reset button cover.
- Press the RESET button (indicated by the arrow in the figure on the previous page) for about 10 seconds
- Release the button
- Wait for the camera to start up (it will finish positioning the dome) it takes about 2 minutes
- Attach the cover paying attention to the correct position of the gasket
- Log in again using the default IP address, username and password

All rights reserved © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# **SPECIAL PRESETS**

#### 7. SPECIAL PRESETS

The camera has a group of special presets that are not used to memorize the position of the PTZ dome, but their task is to perform specific actions. The table below describes the functions of these presets:

Preset number	Action	Performed task			
89	-	startup preset for the tracking function (saved automatically)			
90	-	ot active			
01	call	starts cruise no. 1			
91	save	stops cruise no. 1			
92	call	starts cruise no. 2			
93	call	starts cruise no. 3			
94	call	starts cruise no. 4			
95	-	not active			
96	-	not active			
07	call	starts 360° scan			
57	save	stops 360° scan			
98 - 109	-	not active			



# AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. 431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland

431 Pulawska St., 02-801 Warsaw, Poland tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl www.novuscctv.com

# Skrócona instrukcja obsługi



# NVIP-4SD-6510/3/F



# UWAGI I OSTRZEŻENIA

#### PRODUKT SPEŁNIA WYMAGANIA ZAWARTE W DYREKTYWACH:

**EXAMPLANTENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.** w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 096 z 29.3.2014, s. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą EMC.



**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE z dnia** 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, str. 79-106, z późniejszymi zmianami) – zwana Dyrektywą WEEE.



**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.** w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, str. 88-110, z późniejszymi zmianami) - zwana Dyrektywą RoHS.

**DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r.** zmieniająca załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem (Dz. U. z 3 stycznia 2017).

**DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/2102 z dnia 15 listopada 2017 r.** zmieniająca dyrektywę 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 10 lipca 2019).

# Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku uszkodzenia danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach:

Producent nie ponosi odpowiedzialności w razie uszkodzenia lub utraty w trakcie eksploatacji Produktu danych zawartych na dyskach lub innych urządzeniach lub nośnikach.

# Obowiązek konsultowania się z Producentem przed wykonaniem czynności nieprzewidzianej instrukcją obsługi albo innymi dokumentami:

Przed wykonaniem czynności, która nie jest przewidziana dla danego Produktu w instrukcji obsługi, innych dokumentach dołączonych do Produktu lub nie wynika ze zwykłego przeznaczenia Produktu, należy, pod rygorem wyłączenia odpowiedzialności Producenta za następstwa takiej czynności, skontaktować się z Producentem.



Zamieszczone w niniejszej publikacji zdjęcia przedstawiające obrazy z kamer mogą być symulacjami. Rzeczywiste obrazy z kamer mogą się różnić, w zależności od typu, modelu, ustawień, obszaru obserwacji lub warunków zewnętrznych.

# WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu zapewnienia właściwej i bezpiecznej pracy urządzenia. Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i/lub naruszenia bezpieczeństwa użytkowania.



Użytkownik nie może dokonywać samodzielnych napraw urządzenia. Naprawy i konserwację urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu.



Ĭ

Urządzenie będące elementem profesjonalnego systemu telewizji dozorowej służącego do nadzoru i kontroli, nie jest przeznaczone do samodzielnego montażu w gospodarstwach domowych, przez osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy.

- 1. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem eksploatacji należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi;
- 2. Instrukcję należy przechowywać przez czas eksploatacji urządzenia na wypadek konieczności odniesienia się do zawartych w niej treści;
- 3. Należy przestrzegać wymogów bezpieczeństwa opisanych w instrukcji, gdyż mają one bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników i trwałość oraz niezawodność urządzenia;
- 4. Wszystkie czynności wykonywane przez instalatorów i użytkowników muszą być realizowane zgodnie z opisem zawartym w instrukcji;
- 5. Podczas przeprowadzania czynności konserwatorskich urządzenie musi być odłączone od zasilania;
- 6. Nie wolno stosować żadnych dodatkowych urządzeń, podzespołów lub akcesoriów nie przewidzianych i nie zalecanych przez producenta;
- 7. Nie należy instalować tego urządzenia w miejscach, gdzie nie można zapewnić właściwej wentylacji (np. zamknięte szafki, itp.), gdyż może to powodować kumulowanie się ciepła i w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia;
- 8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnych powierzchniach. Instalacja musi być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel o odpowiednich uprawnieniach według zaleceń podanych w niniejszej instrukcji;
- 9. Urządzenie może być zasilane jedynie ze źródeł o parametrach zgodnych ze wskazanymi przez producenta w danych technicznych;

Ponieważ produkt jest stale ulepszany i optymalizowany, niektóre jego parametry i funkcje mogły ulec zmianie w stosunku do opisanych w niniejszej instrukcji. W razie wątpliwości prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi znajdującą się na stronie **www.novuscctv.com** 

Instrukcja obsługi znajdującą się na stronie www.novuscctv.com jest zawsze najbardziej aktualną wersją.

# INFORMACJE WSTĘPNE

# 1. DANE TECHNICZNE

OBRAZ			
Przetwornik obrazu	4 MPX, matryca CMOS, 1/2.7", SmartSens		
	0.02 lx/F1.6 - tryb kolorowy,		
Czułość	0.004 ix/F1.6 - tryb czarno-Diały, 0 lx (IR wł.) - tryb czarno-biały		
Stosunek sygnału do szumu	> 52 dB (wyłączona ARW)		
Elektroniczna migawka	automatyczna/manualna: 1/25 s ~ 1/25000 s		
Szeroki zakres dynamiki (WDR)	tak		
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)	3D		
Redukcja efektu oślepienia kamery (HLC)	tak		
Kompensacja tylnego światła (BLC)	tak		
Redukcja migotania obrazu (Antiflicker)	tak		
Zoom cyfrowy	8x		
OBIEKTYW			
Zoom optyczny	Зх		
Typ obiektywu	motor-zoom z automatyczną przysłoną, f=3.18 ~ 7.42 mm/F1.6 ~ F2.7		
Auto-focus	po zmianie krotności zoomu, przy przełączaniu pomiędzy trybami dzień/ noc, wyzwalany ręcznie		
DORI			
DORI (Detekcja, Obserwacja, Rozpoznanie, Identyfikacja)	dla f = 3.18mm - D: 62.8m, O: 24.9m, R: 12.56m, I: 6.28m dla f = 7.42mm - D: 148.4m, O: 58.89m, R: 29.68m, I: 14.84m		
DZIEŃ/NOC			
Rodzaj przełączania	mechaniczny filtr podczerwieni		
Tryb przełączania	automatyczny, manualny, czasowy		
Regulacja poziomu przełączania	tak		
Opóźnienie przełączania	10 ~ 360 s		
SIEĆ			
Rozdzielczość strumienia wideo	2688 x 1520, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 2048 x 1536 (QXGA), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576, 640 x 480 (VGA), 352 x 288 (CIF)		
Prędkość przetwarzania	30 kl/s dla wszystkich rozdzielczości		
Tryb wielostrumieniowy	liczba strumieni: 3 (główny, pomocniczy, dodatkowy)		
Kompresja wideo/audio	H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711		
Liczba jednoczesnych połączeń	maks. 7		
Przepływność (Bitrate)	dla H.264 : 128 kbps - 8192 kbps dla H.265 : 64 kbps - 7168 kbps		
Obsługiwane protokoły sieciowe	HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP, ICMP, SSL/TLS, HTML5, RTMP		
Konfiguracja kamery	z poziomu przeglądarki Edge, Firefox, Chrome, Opera, Safari języki: polski, angielski, i inne		
Kompatybilne oprogramowanie	NOVUS MANAGEMENT SYSTEM VSS, NOVUS MANAGEMENT SYSTEM AC, N Control 6000		
Aplikacje mobilne	ipGO 6 (iPhone, Android)		

pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# INFORMACJE WSTĘPNE

PTZ			
Presety	360 w tym 21 presety specjalne (funkcyjne)		
Patrole	8 (do 16 presetów na patrol)		
Zakres obrotu w pionie/poziomie	15° ~ 90°/0° ~ 355°		
Prędkość obrotu w pionie/poziomie	do 80°/s (proporcjonalna do zoom'u)		
Prędkość pomiędzy presetami	do 80°/s		
ANALIZA OBRAZU			
Funkcje	automatyczne śledzenie obiektów (Auto Tracking) powiązane z funkcjami analizy obrazu, sabotaż, przekroczenie linii, wkroczenie do strefy, wyjście ze strefy, detekcja twarzy, zmiana sceny, utrata ostrości, zmiana kolorystyki, rozróżnianie obiektów, wtargnięcie		
POZOSTAŁE FUNKCJE			
Zabezpieczenia	szyfrowanie wideo, szyfrowanie konfiguracji, obsługa IEEE 802.1X, obsługa HTTPS, filtrowanie adresów MAC/IP, wymuszenie zmiany hasła domyślnego		
Strefy prywatności	8 typu kolor		
Detekcja ruchu	tak		
Obróbka obrazu	wyostrzanie, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie obrazu w poziomie		
Prealarm/postalarm	do 6 s/do 120 s		
Reakcja na zdarzenia alarmowe	e-mail z załącznikiem, zapis na FTP, zapis na kartę SD, aktywacja wyjścia alarmowego, śledzenie obiektu		
Przywracanie ustawień fabrycznych	z poziomu przeglądarki internetowej, za pomocą przycisku reset, za pomocą oprogramowania NMS IPTool		
OŚWIETLACZ IR			
Liczba LED	4		
Zasięg	20 m		
Smart IR	tak (wsparcie sprzętowe)		
INTERFEJSY			
Wejścia/wyjścia audio	1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mm) wbudowany mikrofon		
Wejścia/wyjścia alarmowe	1 (NO/NC) / 1 typu przekaźnik (maks. 12VDC/300mA)		
Interfejs sieciowy	1 x Ethernet - złącze RJ-45, 10/100 Mbit/s		
Gniazdo kart pamięci	microSD - pojemność do 256GB		
PARAMETRY INSTALACYJNE			
Wymiary (mm)	116 (Ф) x 82 (wys.)		
Masa	0.5 kg		
Klasa szczelności	IP 67 (szczegóły w instrukcji obsługi na stronie 8)		
Obudowa	wandaloodporna, stopień ochrony IK10, aluminiowa, w kolorze białym, klosz z poliwęglanu		
Zasilanie	12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)		
Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe	TVS 6000 V		
Pobór mocy	5 W, 12 W (oświetlacz IR wł.)		
Temperatura pracy	-30°C ~ 60°C		
Temperatura zimnego startu	-20°C		
Wilgotność	maksymalnie 90%, względna (bez kondensacji)		

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# **INFORMACJE WSTĘPNE**

#### 1.1. Wymiary kamery



#### 1.2. Zawartość opakowania

Po otwarciu należy upewnić się czy w opakowaniu znajdują się następujące elementy:

- Kamera IP
- Akcesoria montażowe
- Skrócona instrukcja obsługi.

Jeżeli którykolwiek z elementów został uszkodzony w transporcie, należy spakować zawartość z powrotem do oryginalnego opakowania i skontaktować się z dostawcą.

#### 2. URUCHAMIANIE I WSTĘPNA KONFIGURACJA

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z opisem i rolą poszczególnych wejść, wyjść oraz elementów regulacyjnych, w które wyposażone są kamery.

#### 2.1. Opis złącz elektrycznych kamery

- 1. Port Ethernet 100 Mb/s
- 2. Wyjście audio
- 3. Wejście audio
- 4. Blok wejść/wyjść alarmowych
- 5. Złącze zasilania kamery



Nr	Typ złącza	Funkcja	Opis
1	gniazdo RJ45	Port Ethernet	Złącze Ethernet 100Mb/s
2	gniazdo typu Jack 3.5mm oznaczenie gniazda: "HP"	Wyjście audio	Do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio (głośniki)
3	gniazdo typu Jack 3.5mm oznaczenie gniazda: "MIC"	Wejście audio	Do podłączenia zewnętrznych urządzeń audio (mikrofon)
		1. Wyjście alarm. WSPÓLNY	Wyjście alarmowe, NO (przekaźnikowe, 12VDC/24VAC
4	blok złączy śrubowych ARK	2. Wyjście alarm. WYJŚCIE	0.3A maks.)
		3. Wejście alarm. WEJŚCIE	Wejście alarmowe, konfigurowalne: NC lub NO.
		4. Wejście alarm. MASA	Aktywowanie wejścia odbywa się przez zwarcie styku nr. 3 i nr. 4
5	gniazdo 2.5/5.5 oznaczenie gniazda: "POWER"	złącze zasilania kamery	Zasilanie kamery, 12VDC

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

#### 2.2. Podłączenie zasilania

Kamerę można zasilić z dostępnego na rynku zasilacza prądu stałego, pod warunkiem spełnienia przez niego wymogów technicznych kamery. Zasilacz musi dostarczać stabilizowanego napięcia stałego o wartości 12V, musi pozwalać na pobór co najmniej 20W mocy, oraz posiadać wtyk zasilający walcowy DC 2.5/5.5 o właściwej polaryzacji styków:



Możliwe jest także zasilanie kamery przez gniazdo sieciowe RJ45, przy wykorzystaniu technologii PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3).

Uwaga!

Zabronione jest stosowanie jako źródło zasilania kamery urządzeń (zasilacze, adaptery itp.) PoE niezgodnych ze standardem IEEE 802.3af, potocznie nazywanych "pasywne zasilacze PoE". Uszkodzenia wynikłe ze stosowania nieodpowiednich źródeł zasilana nie podlegają gwarancji.

#### 2.3 Zabezpieczenie przed wnikaniem wody

Deklarowana klasa szczelności kamery dotyczy wyłącznie jej obudowy (pod warunkiem prawidłowego zamknięcia i zabezpieczenia wszelkich klapek lub pokryw - o ile występują) oraz miejsca, w którym kabel połączeniowy wchodzi do wnętrza obudowy.



Oznacza to, że kabel połączeniowy łącznie z gniazdami, złączami, przełącznikami, przyciskami i innymi elementami na tym kablu, a także inne elementy wyposażenia/konstrukcji kamery (jak daszki, uchwyty, wsporniki itp.) nie są wodoszczelnie. Zabezpieczenie elementów które tego wymagają (a w każdym wypadku kabla połączeniowego) przed dostępem wilgoci jest obowiązkiem osoby instalującej kamerę.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, uszkodzenia kamery powstałe w skutek niedopełnienia w/w obowiązku co jednocześnie oznacza, iż nie podlegają one naprawom gwarancyjnym.

Znajdująca się w akcesoriach kamery (w zależności od wersji/modelu) osłona gniazda RJ-45 nie jest elementem zabezpieczającym przed wnikaniem wody. Zadaniem tego elementu jest zapobieganie przypadkowym rozłączeniom przez mechaniczne stabilizowanie wtyku sieciowego w gnieździe RJ-45.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

#### 2.4. Montaż kamery

W celu zamontowania kamery należy postępować zgodnie z podaną procedurą:

1. Przykleić szablon montażowy do powierzchni na której ma zostać zamocowana kamera i wywiercić w zaznaczonych miejscach otwory na śruby mocujące i kabel.

Na szablonie jest zaznaczona strzałka wskazująca środek zakresu obrotu w poziomie (pan). Podczas przyklejania szablonu należy zwrócić uwagę, by ta strzałka była skierowana w takim kierunku, aby zapewnić odpowiednie pole obserwacji i umożliwić orientację w obserwowanej przestrzeni.

- 2. Poluzować śrubę blokującą podstawę montażową kamery, zdjąć podstawę i przykręcić ją w przygotowanym miejscu.
- 3. Założyć kamerę na podstawę i obrócić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, by zablokować ją na podstawie. Dokręcić śrubę blokującą.



#### 2.5. Uruchomienie kamery

W celu uruchomienia kamery należy podłączyć kabel ethernetowy do gniazda sieciowego RJ45 kamery IP, a drugi koniec do przełącznika sieciowego.

Zalecaną metodą uruchomienia i konfiguracji kamery jest połączenie jej do komputera PC lub laptopa w wydzielonym przełączniku sieciowym, do którego nie ma podłączonych innych urządzeń. W przypadku zasilania z zewnętrznego zasilacza można zastosować dowolny przełącznik sieciowy, lub podłączyć kabel sieciowy bezpośrednio do komputera. W celu uzyskania danych potrzebnych do konfiguracji sieci (adres IP, brama, maska sieci itd.) należy skontaktować się z administratorem sieci, w której urządzenie ma pracować.



• Połączenie wykorzystujące przełącznik sieciowy PoE

• Połączenie wykorzystujące zewnętrzny zasilacz sieciowy i przełącznik sieciowy bez funkcji PoE



Połączenie z użyciem zewnętrznego zasilacz sieciowego kamery i bezpośrednim połączeniem z komputerem
 Kamera IP
 Komputer
 Komputer
 Transmisja danych - kabel ethernetowy skrosowany

#### Uwaga!

W celu ochrony kamery przed uszkodzeniem zalecane jest zastosowanie zabezpieczeń przepięciowych. Awarie powstałe w wyniku przepięć nie podlegają naprawie gwarancyjnej.

## 2.6. Konfiguracja parametrów przy użyciu przeglądarki internetowej

Konfigurację sieciową kamery można przeprowadzić przy pomocy przeglądarki internetowej.

Domyślne ustawienia sieciowe dla kamer IP Novus to :

- 1. Adres IP = **192.168.1.200**
- 2. Maska sieci 255.255.255.0
- 3. Brama 192.168.1.1
- 4. Nazwa użytkownika root
- 5. Hasło pass

Znając adres IP kamery należy ustawić adres IP komputera w taki sposób aby oba urządzenia pracowały w jednej podsieci (dla adresu IP kamery 192.168.1.200 jako adres IP komputera PC możemy ustawić adres z zakresu 192.168.1.0 - 192.168.1.254, np.: 192.168.1.60). Niedopuszczalne jest ustawianie adresu komputera takiego samego jak adres kamery.

Wykorzystując połączenie przez przeglądarkę internetową Internet Explorer lub oprogramowanie NMS należy ustawić docelową konfigurację sieciową (adres IP, maskę sieci, bramę, serwery DNS) lub włączyć tryb pracy DHCP pozwalający na pobranie adresu IP z serwera DHCP (wymagany jest wówczas działający serwer DHCP). W przypadku korzystania z serwera DHCP należy upewnić się co do długości okresu dzierżawy adresu IP, jego powiązania z adresem MAC kamery IP w celu uniknięcia zmiany lub utraty adresu IP w czasie pracy urządzenia lub chwilowej awarii sieci / serwera DHCP. Należy pamiętać że po zmianie adresu IP kamera zostanie zresetowana i trzeba wpisać nowy adres w przeglądarce internetowej. Po konfiguracji ustawień sieciowych pozwalających na bezkonfliktową pracę urządzenia, kamerę IP możemy podłączyć do sieci docelowej.

#### 2.7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa sieci

Uwaga!

Poniżej zostały przedstawione podstawowe zalecenia dotyczące budowy oraz konfiguracji systemów telewizji dozorowej podłączonych do sieci Internet, pozwalające ograniczyć ryzyko nieautoryzowanej ingerencji w system przez osoby trzecie.

- Bezwzględnie należy zmienić domyślne hasła dostępu oraz nazwy użytkowników (jeśli dane urządzenia dają taką możliwość) wszystkich zastosowanych urządzeń sieciowych (tzn. rejestratora, kamer, routerów, przełączników sieciowych itp.) na hasła o znacznym stopniu skomplikowania. W zależności od możliwości konfiguracji danego urządzenia zaleca się, aby hasło zawierało: małe litery, wielkie litery, cyfry oraz znaki specjalne.
  - 2. W zależności od dostępnej funkcjonalności w celu ograniczenia dostępu do zastosowanych urządzeń sieciowych na poziomie konta administratora zaleca się odpowiednią konfigurację kont użytkowników.
  - 3. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie funkcji DMZ (Demilitarized zone strefa zdemilitaryzowana). Zastosowanie tej funkcji otwiera dostęp do systemu od strony sieci Internet na wszystkich możliwych portach, co w znacznym stopniu ułatwia ewentualną nieautoryzowaną ingerencję w system.

Zamiast wykorzystywania funkcji DMZ należy zastosować przekierowanie portów. Przekierowane powinny zostać jedynie porty niezbędne do realizacji połączenia (szczegółowych informacji na temat portów komunikacji w poszczególnych modelach rejestratorów, kamer itp. należy szukać w instrukcjach obsługi urządzeń).

- 4. Należy stosować routery wyposażone w funkcję zapory sieciowej (Firewall) oraz upewnić się że funkcja jest włączona oraz odpowiednio skonfigurowana.
- 5. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają taką funkcjonalność zalecana jest zmiana domyślnych numerów portów wykorzystywanych do komunikacji sieciowej.
- 6. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję UPnP i nie jest ona wykorzystywana, należy ją bezwzględnie wyłączyć.
- 7. Jeśli urządzenia sieciowe posiadają funkcję P2P i nie jest ona wykorzystywana, należy ją wyłączyć.
- 8. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują protokół HTTPS do realizacji połączeń zaleca się jego stosowanie.
- 9. Jeśli urządzenia sieciowe obsługują funkcję filtracji adresów IP uprawnionych do nawiązywania połączenia zaleca się jej wykorzystywanie.
- 10. Jeśli zastosowany rejestrator sieciowy wyposażony jest w dwa interfejsy sieciowe zaleca się odseparowanie sieci do której podłączone są kamery od sieci posiadającej połączenie internetowe. Dzięki temu urządzeniem dostępnym z poziomu sieci Internet będzie rejestrator natomiast połączenie z kamerami nie będzie możliwe.

pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

#### 3. POŁĄCZENIA SIECIOWE ZA POMOCĄ PRZEGLĄDARKI WWW

#### 3.1. Konfiguracja komputera PC do połączeń przez przeglądarkę WWW

Do wyświetlania płynnego obrazu wideo w pełnej rozdzielczości dla 30kl/s, konfiguracja komputera PC powinna spełniać poniższe minimalne wymagania:

- 1. System operacyjny Windows 10/11
- 2. Procesor Intel zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego
- 3. Pamięć RAM zgodnie z wymaganiami systemu operacyjnego
- 4. Karta grafiki (dowolna Nvidia GeForce 1GB RAM lub odpowiednik)
- 5. Zainstalowana przeglądarka www
- 6. Karta sieciowa 100/1000 Mb/s

#### 3.2. Pierwsze połączenie z kamerą za pomocą przeglądarki WWW

W pasku adresu przeglądarki WWW należy wpisać adres IP kamery. Po połączeniu wyświetli się okno z oświadczeniem o ochronie prywatności, które należy zaakceptować przez zaznaczenie pola wyboru i naciśnięcie przycisku "Odczytane". Następnie kamera wyświetli okno aktywacji, w którym definiuje się hasło administratora (oraz hasło do konta ONVIF). Po przejściu tych kroków wyświetli się ekran logowania, w którym należy podać nazwę konta administratora (domyślnie **root**) oraz ustawione hasło. Po zalogowaniu wyświetli się okno pytań bezpieczeństwa, pozwalających odzyskać dostęp do kamery w przypadku zapomnienia hasła administratora, bez konieczności resetowania urządzenia.

Jeżeli przeglądarka o to poprosi, należy zainstalować dodatek **NetAIIPCamera**, który jest niezbędny do prawidłowego wyświetlania menu i obrazu kamery. Brak właściwego dodatku jest sygnalizowany przez wyświetlenie komunikatu:

The plugin is not installed or the version needs to be updated, please click Here to download and install. Before installation, please close your browser.

Należy kliknąć na łącze "Here" aby rozpocząć pobieranie dodatku a następnie, korzystając z okienka dialogowego przeglądarki, należy zainstalować go.

Czy chcesz zapisać lub uruchomić plik NetAIIPCamera.exe z witryny 192.168.41.207?			×
🕡 Ten typ pliku może być szkodliwy dla komputera.	Uruchom	Zapisz 🔻	Anuluj

W okienku należy kliknąć przycisk *Uruchom*, a następnie należy postępować zgodnie z poleceniami programu instalującego.

Przy korzystaniu z przeglądarki używającej protokołu HTML5 (jak Firefox, Chrome, Opera, Safari) nie ma potrzeby instalowania jakichkolwiek dodatków i po zalogowaniu się, w oknie podglądu na żywo wyświetli się obraz.

# INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

#### 4. INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

#### 4.1. Widok okna zdalnego podglądu

Poniższy widok przedstawia okno zdalnego podglądu wyświetlone w przeglądarce Internet Explorer, z zainstalowanym dodatkiem "NetAIIPCamera". Podczas łączenia się z kamerą z przeglądarek korzystających z HTML5, niektóre elementy menu i/lub niektóre opcje mogą być niedostępne lub ograniczone. Nie jest to wada, ale wynika ze specyfiki standardu HTML5.



- 1. Wybór strumienia do wyświetlania w oknie podglądu oraz ustawienie rozmiaru bufora kamery.
- 2. Przyciski wyboru trybu pracy i konfiguracji kamery:
  - Podgląd
- włącza podgląd strumienia na żywo

- wyświetla panel konfiguracyjny kamery

- Ustawienia Rozpoznanie
- wyświetla panel wyszukiwania rozpoznanych twarzy
- Wyszukiwanie

Wylogowanie

- wyświetla panel wyszukiwania i odtwarzania nagrań z karty pamięci
- wylogowuje z kamery
- 3. Panel wyświetlania ikon zdarzeń alarmowych:



Od lewej: sygnalizacja nagrywania na kartę pamięci, zmiana kolorystyki, rozmycie obrazu, zmiana sceny, wtargnięcie, opuszczenie obszaru, wkroczenie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznanie twarzy, wejście alarmowe, detekcja ruchu.

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

**(i)** 

# INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

4. Przyciski ustawiania obrazu:



Od lewej: rozmiar oryginalny, proporcje oryginalne, automatyczne dopasowanie do okna, pełny ekran.

5. Okno podglądu na żywo.

Dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na oknie podglądu włącza i wyłącza wyświetlanie obrazu na całym ekranie.

6. Przyciski sterujące funkcjami kamery:



Od lewej: włącza/wyłącza podgląd na żywo, włącza dwukierunkowe audio, włącza odsłuch audio, wykonuje zdjęcie, włącza/wyłącza nagrywanie wideo na dysku komputera, włącza sterowanie PTZ 3D, przyciski cyfrowego zoomu, włącza/wyłącza panel PTZ, włącza/wyłącza panel wyświetlający zdjęcia rozpoznanych twarzy wraz ze szczegółami, włącza/wyłącza wyświetlanie linii analizy obrazu

7. Funkcje panelu PTZ



Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

## INTERFEJS WWW - PRACA Z KAMERĄ

#### Opcje listy presetów:



#### Opcje listy patroli:

₽	٢			
	0	•	DC	
Patrol1				
Patrol2				
Patrol3				
Patrol4				
Patro15				
Patrol6				
Patrol7				
Patrol8				

Na liście presetów wyświetlane są wszystkie dostępne presety. Presety zapisane (zajęte) są oznaczone pogrubioną czcionką. Przy każdym presecie są dostępne ikony pozwalające na zarządzanie:

- zapisuje obecną pozycję głowicy kamery jako preset. Jeżeli w wybranej pozycji jest już zapisany jakiś preset, zostanie nadpisany.
- wywołuje wybrany preset
- 前 usuwa wybrany preset

Na liście patroli wyświetlane są wszystkie dostępne patrole. Patrole zapisane (zajęte) są oznaczone pogrubioną czcionką. Po zaznaczeniu wybranego patrolu (jeżeli jest ustawiony), aktywują się przyciski sterujące:

- uruchamia patrol
- zatrzymuje patrol

## INSTALACJA KARTY SD

### 5. INSTALACJA KARTY SD

W celu instalacji karty należy:

- Wyłączyć zasilanie kamery
- Odkręcić śrubki mocujące pokrywę osłaniającą gniazdo karty pamięci i przycisk reset
- Zainstalować kartę SD w odpowiednim gnieździe (wskazane strzałką na rysunku poniżej)
- Zamocować pokrywę zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki
- Włączyć kamerę
- Sprawdzić poprawność zainstalowania karty przez zweryfikowanie jej rozmiaru w zakładce "Ustawienia -> System -> Karta SD".



# PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

#### 6. PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

#### 6.1. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych

Przywracanie ustawień fabrycznych kamery powoduje powrót ustawień kamery do wartości fabrycznych. Zaznaczenie wybranej opcji "Zatrzymaj" pozwala na zachowanie ustawień sieci, konfiguracji zabezpieczeń lub konfiguracji obrazu bez zmian. Opcja przywracania ustawień fabrycznych znajduje się w zakładce "Ustawienia -> Konserwacja -> Kopia zapasowa".

#### 6.2. Programowe przywracanie ustawień fabrycznych z wykorzystaniem programu NMSiptool

Za pomocą programu NMSiptool użytkownik może przywrócić ustawienia fabryczne. Odbywa się to poprzez wybranie kamery z listy, kliknięcie na ikonę przywracania ustawień fabrycznych i potwierdzenie w oknie dialogowym. Następnie, w ciągu 30 sekund od potwierdzenia, należy wyłączyć i ponowne podłączyć zasilanie kamery.

NMS IP Tool 4.0						- 🗆 X
					Login <u>root</u> Passwo	rd 🚥 💿 🗸 Default authorization
Model	Name	IP address Subnet mask	MAC address	Firmware		Events
NVIP-2V-6501/F	NOVUS IP CAMERA	192 168.1200    255 255 255      192 168.1200    255 255 255	11-22-33-44-55-66 00-11-22-33-44-55	5.0.1	Model NVIP-2VE-6402M MAC address 00-11-22-33-44-55 IP address 192.168.1.200 Subnet mask 255.255.255.0 Gateway Firmware 4.3.0 Screen preview Authorization error	09:00:15 Changed searching frequency to 10s.
_ C 7						

#### 6.3. Sprzętowe przywracanie ustawień fabrycznych

W celu sprzętowego przywrócenia ustawień fabrycznych kamery należy postępować zgodnie z instrukcją:

- Odkręcić śrubki mocujące pokrywę osłaniającą gniazdo karty pamięci i przycisk reset
- Nacisnąć przycisk RESET (wskazany strzałką na rysunku na poprzedniej stronie) i przytrzymać przez około 10 sekund
- Zwolnić przycisk
- Zaczekać aż kamera uruchomi się (zakończy pozycjonowanie głowicy) trwa to około 2 minut
- Zamocować pokrywę zwracając uwagę na poprawne ułożenie uszczelki
- Zalogować się ponownie używając domyślnego adresu IP

Wszelkie prawa zastrzeżone © AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

# PRESETY SPECJALNE

#### 7. PRESETY SPECJALNE

Kamera posiada grupę presetów specjalnych, które nie służą do zapamiętywania pozycji głowicy PTZ, ale ich zadaniem jest wykonywanie określonych akcji. Poniższa tabela opisuje funkcje tych presetów:

Numer presetu	Akcja	Wykonywanie zadanie			
89	-	preset startowy dla funkcji śledzenia (zapisywany automatycznie)			
90	-	nie aktywny			
91	wywołaj	uruchamia patrol nr. 1			
	zapisz	zatrzymuje patrol nr. 1			
92	wywołaj	uruchamia patrol nr. 2			
93	wywołaj	uruchamia patrol nr. 3			
94	wywołaj	uruchamia patrol nr. 4			
95	-	nie aktywny			
96	-	nie aktywny			
97	wywołaj	uruchamia skanowanie 360°			
	zapisz	zatrzymuje skanowanie			
98 - 109	-	nie aktywne			



# AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o. ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl www.novuscctv.com/pl

10.01.2025 TF, MK

v1.0