

NVB-6080WB
NVB-6081CAP
NVB-6082CAP
NVB-6083CAP

User's manual

Instrukcja obsługi

version 1.0

wersja 1.0

NOVUS[®]

Brief description

NVB-6081CAP, NVB-6082CAP, NVB-6083CAP: white, powder-coated aluminum adapters. Designed for use with the NVB-6080WB wall adapter.

NVB-6080WB: white, powder-coated aluminum wall adapter. Designed for use with 6000 Series IP cameras. A full compatibility list is available on the product datasheet in the "Downloads" tab.

Package contents

Before starting the installation, check the contents of the kit against the list above. If you find any missing or damaged during transport, contact your distributor.

NVB-6080WB

- Wall adapter 1 pcs
- Mounting accessories
- User's manual 1 pcs

NVB-6081CAP

- Conversion adapter 1 pcs
- Camera mounting screws 4 pcs
- User's manual 1 pcs

NVB-6082CAP

- Conversion adapter 1 pcs
- Camera mounting screws 4 pcs
- User's manual 1 pcs

NVB-6083CAP

- Conversion adapter 1 pcs
- Camera mounting screws 4 pcs
- User's manual 1 pcs

Technical specification

Installation

	NVB-6080WB	NVB-6081CAP	NVB-6082CAP	NVB-6083CAP
Load capacity	5 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Dimensions	98 (W) x 165 (H) x 216 (L) mm	112 ϕ x 49 H mm	97 ϕ x 44 H mm	142 ϕ x 49 H mm
Weight	0.9 kg	0.1 kg	0.07 kg	0.3 kg

NVB-6080WB

The adapter should be mounted to a surface that is strong enough to support at least three times the weight of the adapter and camera. To mount the adapter, first route all necessary cables to the intended installation location and mark the mounting location. Then, drill holes, insert mounting anchors, and screw the adapter into place. Cables should be fed into the adapter through the cable gland.

NVB-6080WB
NVB-6081CAP
NVB-6082CAP
NVB-6083CAP

User's manual

Instrukcja obsługi

version 1.0

wersja 1.0



The included plugs are used to mount the adapter in concrete or other dense materials (solid brick, stone, etc.). When mounting on other materials, appropriate mounting accessories should be used to ensure sufficient strength of the connection.


NVB-6081CAP, NVB-6082CAP, NVB-6083CAP

Attach the camera to the adapter using the included screws, after inserting the camera cables through the adapter's opening. Then, route the cables into the NVB-6080WB bracket, insert the adapter into the bracket, and secure it with the appropriate screws. The adapters should be mounted on the bracket with the arrow marking the front facing forward.


eng

wymiary/dimensions

NVB-6081CAP




Wymiary podane w mm
Dimensions given in mm




NVB-6082CAP




Wymiary podane w mm
Dimensions given in mm



NVB-6083CAP



Wymiary podane w mm
Dimensions given in mm



NVB-6080WB
NVB-6081CAP
NVB-6082CAP
NVB-6083CAP

User's manual

Instrukcja obsługi

noVus®

version 1.0

wersja 1.0

pl

Skrócony opis

NVB-6081CAP, NVB-6082CAP, NVB-6083CAP: adaptory przejściowe z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym. Przeznaczone do współpracy z adapterem ściennym **NVB-6080WB**.

NVB-6080WB: adapter ścienny z aluminium pokrytego powłoką proszkową w kolorze białym. Przeznaczony do współpracy z kamerami IP serii 6000. Pełna lista kompatybilności dostępna jest na karcie katalogowej produktu w zakładce „Pliki do pobrania”.

Zawartość zestawu

Przed przystąpieniem do instalacji należy sprawdzić zawartość zestawu z powyższym wykazem. W przypadku stwierdzenia braków, lub uszkodzeń podczas transportu należy skontaktować się z dystrybutorem.

NVB-6080WB

- Adapter ścienny 1 szt.
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi 1 szt.

NVB-6081CAP

- Adapter przejściowy 1 szt.
- Śruby do montażu kamery 4 szt.
- Instrukcja obsługi 1 szt.

NVB-6082CAP

- Adapter przejściowy 1 szt.
- Śruby do montażu kamery 4 szt.
- Instrukcja obsługi 1 szt.

NVB-6083CAP

- Adapter przejściowy 1 szt.
- Śruby do montażu kamery 4 szt.
- Instrukcja obsługi 1 szt.

Dane techniczne

	NVB-6080WB	NVB-6081CAP	NVB-6082CAP	NVB-6083CAP
Nośność	5 kg	2 kg	2 kg	2 kg
Wymiary	98 (szer.) x 165 (wys.) x 216 (dł.) mm	112 ϕ x 49 (wys.) mm	97 ϕ x 44 (wys.) mm	142 ϕ x 49 (wys.) mm
Masa	0.9 kg	0.1 kg	0.07 kg	0.3 kg

Instrukcja montażu

NVB-6080WB

Adapter należy mocować do powierzchni, która jest wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać co najmniej 3-krotność ciężaru adaptera i kamery. Aby zamontować adapter, najpierw należy doprowadzić wszystkie niezbędne kable do przyszłego miejsca instalacji i zaznaczyć miejsce montażu. Następnie należy wywierć otwory, włożyć do nich kołki montażowe i przykręcić adapter. Przewody do wnętrza adaptera należy wprowadzać przez dławnicę.

NVB-6080WB
NVB-6081CAP
NVB-6082CAP
NVB-6083CAP

User's manual

Instrukcja obsługi

version 1.0

wersja 1.0




Dołączone kołki służą do montażu adaptera w betonie lub innych zwartych materiałach (pełna cegła, kamień itp.). Podczas montażu na innych materiałach należy użyć odpowiednich akcesoriów montażowych, aby zapewnić wystarczającą wytrzymałość połączenia.

NVB-6081CAP, NVB-6082CAP, NVB-6083CAP

Do adaptera przejściowego należy przykręcić kamerę śrubami z zestawu, przełożywszy uprzednio przewody kamery przez otwór adaptera. Następnie należy wprowadzić przewody do wnętrza uchwytu NVB-6080WB, adapter włożyć do uchwytu i zablokować odpowiednimi śrubami. Adaptery należy zamontować na uchwycie tak, by strzałka oznaczająca front była skierowana ku przodowi.

NVB-6080WB wymiary/dimensions



Wymiary wnętrza (dł x szer x głęb), ok:
105 x 85 x 45 mm

Interior dimensions (L x W x D), approx.:
105 x 85 x 45 mm

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Sp. z o.o.

431 Puławska St., 02-801 Warsaw, Poland
tel.: +4822 546 0 546, kontakt@aat.pl

ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, Polska
tel.: 22 546 0 546, kontakt@aat.pl
www.novuscctv.com